

Art.-Nr.: 9007-2

BIOMADERAS® Pflegeöl



Schutz für jedes Holz, bei Erst- und Nachbehandlung

Das BioMaderas Pflegeöl ist eine wohlriechende Pflege für behandeltes und unbehandeltes Holz. Es eignet sich für die Erstbehandlung ebenso wie für die Nachbehandlung von Holz im Innenbereich.



• PRODUKTBESCHREIBUNG:

Beschreibung

Das BioMaderas Pflege-Öl Evolution ist ideal für unbehandeltes und vorgeöltes Holz sowie Kork im Innenbereich. Es eignet sich für alle gängigen Öl-Systeme und ist auch für Cobalt- und Oxim-Allergiker verträglich. Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe besitzt das Öl einen angenehmen Geruch. Es betont die natürliche Schönheit des Holzes, bietet Schutz und ist perfekt für Erst- und Nachbehandlungen geeignet.

Anwendung

Für die optimale Anwendung des Pflege-Öl Evolution ist es wichtig, die Holzoberfläche zunächst gründlich vorzubereiten. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber, staub- und fettfrei sowie vollständig trocken ist. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt über +8°C. Bei der Anwendung ist darauf zu achten, dass die Luftfeuchtigkeit unter 60% liegt und direkte Sonneneinstrahlung vermieden wird. Tragen Sie das Pflege-Öl fein dosiert auf die Holzoberfläche auf. Dies kann entweder mit einer Sprühflasche oder einem ölbenetzten Tuch erfolgen. Nach dem Auftragen des Öls lassen Sie es für etwa 10 Minuten einwirken. Anschließend massieren Sie es mit einem beigen Pad trocken ein, bis keine feuchten Ölfilme oder Ölspritzer mehr zu sehen sind und die Oberfläche trocken erscheint. Nach einer Aushärtezeit von mindestens 24 Stunden, in der die Oberfläche vor Feuchtigkeit geschützt sein sollte, führen Sie eine Nachpolierung mit einem weißen Pad durch. Dieser Schritt ist wesentlich, um das beste Ergebnis zu erzielen und die Langlebigkeit der Behandlung zu sichern. Das Pflege-Öl Evolution ist effektiv und einfach in der Anwendung und bietet eine nachhaltige Lösung zur Pflege Ihrer Holz- und Korkoberflächen im Innenbereich.

Verbrauch

Das BioMaderas Pflege-Öl ist nicht nur effektiv, sondern auch sparsam im Verbrauch. Etwa 25 ml des Öls reichen aus, um einen Quadratmeter Holzfläche zu pflegen. Das bedeutet, dass ein Liter des Pflege-Öls für etwa 40 Quadratmeter geölte Fläche pro Auftrag ausreichend ist. Diese Effizienz macht das Produkt ideal für umfangreichere Renovierungsprojekte sowie für regelmäßige Pflegeanwendungen.

Inhaltsstoffe

Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, Titandioxid, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

Reinigung & Lagerung

Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

• HINWEISE:

Warnhinweise und Entsorgung

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält

Bearbeitungshinweise

- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Sauerstoff und Temperatur über + 18°C beschleunigen das Trocknen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Aushärtezeit mind. 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.
- Für Durchlüftung sorgen.

Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich. Stumpfe Flächen mit einem geeigneten Reiniger reinigen und mindestens 24 Std. trocknen lassen. Pflege-Öl evolution fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. Mit weißem Polierpad nachpolieren.